

Calesita Road

Indicado de **1-3** anos | Passeio / Paseo **+12** meses | Com pedal / Con pedal **+24** meses | até **30kg**

Obrigada pela confiança!

Este brinquedo foi desenvolvido com muito carinho e cuidado. Porque brincar com segurança é fundamental para o desenvolvimento dos pequeninos. Contagie o mundo com brinquedos e alegria marcando nosso instagram @calesitabr.

¡Gracias por la confianza!

Este juguete fue desarrollado con mucho cuidado y cuidado. Por que jugar de forma segura es fundamental para el desarrollo de los pequeños. Infectar al mundo con juguetes y alegría marcando nuestro instagram @calesitabr.

Informações Gerais


Informaciones Generales

- A** O brinquedo deve ser utilizado em superfícies planas e estáveis para assegurar a sua durabilidade e segurança.
El juguete debe ser utilizado en superficies planas y estables, para asegurar su duracion y seguridad.
- B** O brinquedo contém peças pequenas para sua montagem e deve ser montado exclusivamente por adultos. Não o utilize antes de terminar todas as operações de montagem e de confirmar se a mesma foi efetuada corretamente.
Este juguete contiene piezas pequeñas para su armado y debe ser efectuado exclusivamente por adulto. No utilizarlo antes de terminar todas las operaciones de armado y de confirmar si la misma fue efectuada correctamente.
- C** Não utilize o brinquedo se ele estiver montado de forma diferente das instruções recomendadas.
No utilizar el juguete si estuviese armado de forma diferente a las de las instrucciones recomendadas.
- D** Necessário a supervisão de um adulto durante o uso.
Es necesaria la supervicion de un adulto durante el uso.
- E** Não utilizar em via pública sem a supervisão de um adulto.
No utilizar en la vía pública sin la supervisión de un adulto.
- F** As 3 baterias LR44 incluídas no dispositivo de som são destinadas apenas a demonstração do funcionamento do brinquedo no ponto de venda e devem ser trocadas quando estiverem fracas.
Las tres baterias LR44 incluídas en el dispositivo de sonido son destinadas solamente a la desmostracion del funcionamiento del juguete en el punto de venta y deben ser colocadas y cambiadas cuando estuvieran descargadas.
- G** Este produto não deve ser guardado sob chuva ou sol, pois os materiais podem desbotar ou ressecar.
Este producto no debe ser guardado bajo lluvia o sol ya que los materiales pueden descolorirse o researse.
- H** Siga corretamente as instruções de montagem enumeradas a seguir:
Siga correctamente las instrucciones de armado enumeradas a seguir:

1 Montagem da haste Montaje de empujador

1.1 Retire o parafuso central (fixo no puxador) (Fig. 1).

Retire el tornillo central fijado en la empuñadura (Fig. 1).






1.2 Encaixe a haste metálica dentro do puxador até o limite do furo, e parafuse novamente (Fig. 2 e 3).

IMPORTANTE: a parte da frente, onde está a Marca Calesita, deve estar alinhada com o encaixe da guia.


Coloque el caño dentro de la empuñadura hasta el limite del orificio, y vuelve a atornillar (Fig. 2 y 3).

IMPORTANTE: la parte delantera, donde está la marca Calesita, debe estar alineada con el encastre de la guía.



1.3 ENCAIXE A HASTE no carrinho, observando a posição correta (Fig. 4).

Coloque el cabo observando la posición de las guías de encaje (Fig. 4).




1.4 Para a SEGURANÇA do seu pequeno, certifique-se que ficou bem encaixado.

Para su seguridad, asegúrese que quedó bien enganchado.

1.5 Para retirar a haste, pressione os dois engates laterais e puxe a haste (Fig. 5).

Para retirar el caño, presione las do trabas laterales y tire el caño (Fig. 5).



1.4 Guiar


Guiar

O carrinho possui uma trava localizada no guidão, permitindo ser guiado pelo adulto ou pela criança.

O carrinho vem com a trava para cima, que é a posição necessária para ser guiado pelo adulto (Fig. 6).

El carrito tiene una traba localizada en el manubrio, permitiendo que sea guiado por el adulto o por el niño. El carrito viene con la traba para arriba. Posición necesaria para ser guiado por el adulto (Fig. 6).

la traba para arriba. Posición necesaria para ser guiado por el adulto (Fig. 6).





2 Transformação de Passeio para Pedal

Transformación de carro de paseo a carro a pedales

O aro de proteção possui duas travas traseiras. Para retirá-lo, desencaixar as duas travas (Fig.7), empurrar o guidão para trás e retirar o aro de proteção (Fig.8).

El aro protector posee dos trabas traseras, para retirarlo destrabe las dos trabas (Fig. 7), empuje el volante para atrás y retirar el aro protector (Fig. 8).




2.2 Retirar o apoio de pés

Desmontado del apoyapiés

Retire o parafuso do apoio de pés (ambos os lados) (Fig. 9).

Retire lo tornillo del reposapiés (ambos lados) (Fig. 9).




2.3 Acionar o pedal

Accionar el pedal

Virar o carrinho com as rodas para cima, posicione os pedais de forma que o pino fique visível (Fig.10). Pressionar o botão e empurrar para o lado externo, girando as rodas traseiras (Fig. 11).

Girar el carrito con las ruedas para arriba, posicione los pedales de forma que la traba quede visible (Fig.10).

Presionar el botón y empujar para el lado interno, girando las ruedas traseras (Fig.11).




2.3 Acionar o pedal

Accionar el pedal

O guidão possui uma trava. Para ser guiado pela criança, alinhe o guidão perpendicular com as rodas e empurre a trava para baixo (Fig.12).

El manubrio posee una traba. Para que el niño pueda dirigir, alinee el manubrio en forma perpendicular con las ruedas y empuja la traba para abajo (Fig.12).



3 Troca de pilhas

Cambio de pilas

Com ajuda de uma ferramenta pressione os engates e retire a proteção do dispositivo (Fig. 13).

Atravez de los orificios precione los enganches y retire la proteccion del dispositivo (Fig. 13).

Retire o dispositivo de som e abra a tampa das 3 baterias LR44 (Fig. 14).

Retire el dispositivo de sonido y abra la tapa de las 3 pilas LR44 (Fig. 14).

Substituir as 3 baterias LR44 nos locais indicados no terminal.



Vuelva a colocar las 3 pilas LR44 en los lugares indicados.

Recoloque a tampa e o parafuso.

Vuelva a colocar la tapa y el tornillo.

Certifique que a tampa de proteção está bem fechada.

Certifique que la tapa de proteccion esté bien cerrada.



BATERIAS NÃO RECARREGÁVEIS

ADVERTÊNCIA!

- AS PILHAS NÃO PODEM SER RECARREGADAS (3 PILHAS LR44);
- A TROCA DE PILHAS DEVE SER REALIZADA POR UM ADULTO;
- OS DIFERENTES TIPOS DE PILHAS E BATERIAS NOVAS E USADAS NÃO PODEM SER MISTURADOS;
- SÓ DEVEM SER USADAS PILHAS E BATERIAS DO TIPO RECOMENDADO OU UM SIMILAR;
- AS PILHAS E BATERIAS DEVEM SER COLOCADAS RESPEITANDO A POLARIDADE;
- AS PILHAS E BATERIAS DESCARREGADAS DEVEM SER RETIRADAS DO BRINQUEDO;
- OS TERMINAIS DE UMA PILHA OU BATERIA NÃO PODEM SER COLOCADOS EM CURTO-CIRCUITO.

ATENÇÃO! CUIDADO COM O RISCO DE INGESTÃO DA PILHA/BATERIA.

GARANTIA

O consumidor terá o prazo de até 90 dias a partir da data de compra, mediante Nota/Cupom Fiscal de venda ao consumidor, para efetuar reclamação decorrente de vício e/ou defeito de fabricação do produto.

Não está incluso na garantia:

- Desgaste normal das peças, alterações na tonalidade de pintura e zincagem.
- Peças quebradas devido ao uso incorreto, armazenamento inadequado ou sobrepeso.

Esse brinquedo deve restringir-se a faixa etária e/ou carga máxima informada.

ATENÇÃO!

NÃO UTILIZE ESSE BRINQUEDO EM LOCAIS ONDE POSSUI TRÁFEGO DE VEÍCULOS.

PARA A LIMPEZA DO BRINQUEDO:

- UTILIZE PANO ÚMIDO COM SABÃO NEUTRO.
- NÃO UTILIZE PRODUTOS QUÍMICOS, EX.: ÁLCOOL E SOLVENTE.
- É CONTRA INDICADO O USO DE JATO DE ÁGUA.

ESTE MANUAL É PARTE INTEGRANTE DO PRODUTO.

PILA NO RECARGABLE

ADVERTENCIA!

- LAS PILAS NO DEBEN RECARGARSE (3 PILAS LR44); / • EL CAMBIO DE LAS PILAS/BATERIAS DEBE SER REALIZADO POR UN ADULTO; / • DIFERENTES TIPOS DE BATERIAS NUEVAS Y UTILIZADOS NO DEBEN MEZCLARSE; / • ÚNICAMENTE PILAS DEL TIPO DEBEN UTILIZARSE RECOMENDADO O SIMILAR; / • LAS PILAS SE DEBEN COLOCAR RESPETANDO LA POLARIDAD; / • LAS PILAS Y BATERIAS DEBEN ESTAR DADOS DE ALTA RETIRARSE DEL JUGUETE; / • LOS TERMINALES DE UNA BATERIA O LA BATERIA NO DEBEN SER CORTOCIRCUITADOS.

ATENCIÓN! PRECAUCIÓN CON EL RIESGO DE INGESTIÓN DE LA PILA / BATERÍA.

GARANTÍA

El consumidor dispondrá de un plazo de 90 días a partir de la fecha de compra por Recibo de la nota / de impuestos de venta al consumidor, para hacer reclamo que surja adición y / o defecto de fabricación del producto.

No se incluye en la garantía:

- El desgaste normal de las piezas, los cambios en la pintura de tono y galvanizado.
- Piezas rotas por almacenamiento inadecuado, mal uso o con sobrepeso.

Este juguete debe limitarse a la edad y / o la carga máxima informado.

ATENCIÓN!

NÓ UTILICE ESTE JUGUETE DONDE HAYA TRÁFICO DE VEHÍCULOS.

PARA LIMPIAR EL JUGUETE:

- UTILICE UN PAÑO HÚMEDO CON JABÓN NEUTRO.
- NO UTILICE PRODUCTOS QUÍMICOS, POR EJEMPLO. SOLVENTE Y/O ALCOHOL DE ALCOHOL.
- ESTÁ CONTRAINDICADO EL USO DE CHORROS DE AGUA.

ESTE MANUAL ES PARTE INTEGRANTE DEL PRODUCTO.