

Cross Up

Indicado de
1-5
anos

Guiar / Guiar
+12
meses

Pedalar / Pedal
+24
meses

até
30kg

Obrigada pela confiança!

Este brinquedo foi desenvolvido com muito carinho e cuidado. Porque brincar com segurança é fundamental para o desenvolvimento dos pequeninos. Contagie o mundo com brinquedos e alegria marcando nosso instagram @calesitabr.

¡Gracias por la confianza!

Este juguete fue desarrollado con mucho cariño y cuidado. Por que jugar de forma segura es fundamental para el desarrollo de los pequeños. Contagie al mundo con juguetes y alegría marcando nuestro instagram @calesitabr.


Informações Gerais

Informaciones Generales

- A** O brinquedo deve ser utilizado em superfícies planas e estáveis para assegurar a sua durabilidade e segurança.
El juguete debe ser utilizado en superficies planas y estables, para asegurar su duracion y seguridad.
- B** O brinquedo contém peças pequenas para sua montagem e deve ser montado exclusivamente por adultos. Não o utilize antes de terminar todas as operações de montagem e de confirmar se a mesma foi efetuada corretamente.
Este juguete contiene piezas pequeñas para su armado y debe ser efectuado exclusivamente por adulto. No utilizarlo antes de terminar todas las operaciones de armado y de confirmar si la misma fue efectuada correctamente.
- C** Não utilize o brinquedo se ele estiver montado de forma diferente das instruções recomendadas.
No utilizar el juguete si estuviese armado de forma diferente a las de las instrucciones recomendadas.
- D** Necessário a supervisão de um adulto durante o uso.
Es necesaria la supervisión de un adulto durante el uso.
- E** Não utilizar em via pública sem a supervisão de um adulto.
No utilizar en la vía pública sin la supervisión de un adulto.
- F** Este produto não deve ser guardado sob chuva ou sol, pois os materiais podem desbotar ou ressecar.
Este producto no debe ser guardado bajo lluvia o sol ya que los materiales pueden desteñirse o resecarse.
- G** Siga corretamente as instruções de montagem enumeradas a seguir:
Siga correctamente las instrucciones de armado enumeradas a seguir:


1 Montagem do guidão, encosto e aro protetor Transformación de carro de guía a pedales

1.1 Posicione o guidão no brinquedo com o lado arredondado para frente (Fig. 1).
Coloque el manubrio en el juguete con el lado redondeado hacia adelante (Fig. 1).




1.2 Pressione até travar completamente (Fig. 2).

Presione hasta que encaje completamente (Fig. 2).





1.3 Encaixe o encosto nas aberturas do assento e pressione até travar completamente (Fig. 3).

Coloque el respaldo en las aberturas del asiento y presione hasta que encaje completamente (Fig. 3).



1.4 Para montagem do aro protetor comece encaixando a parte dianteira nas aberturas próximas a buzina (Fig. 4) e em seguida encaixe a parte traseira no encosto (Fig. 5).



Para montar el anillo protector, comience encajando la parte delantera en las aberturas cerca del cuerno (Fig. 4) y luego encaje la parte trasera en el respaldo (Fig. 5).



2 Montagem da haste Montaje del caño

2.1 Retire o parafuso central (fixo no puxador) (Fig. 6).


Retire el tornillo central fijado en la empuñadura (Fig. 6).



2.2 Encaixe a haste metálica dentro do puxador até o limite do furo, e parafuse novamente. (Fig. 7 e 8).


IMPORTANTE: a parte da frente, onde está a Marca Calesita, deve estar alinhada com o encaixe da guia.

Coloque el caño dentro de la empuñadura hasta el límite del orificio, y vuelve a atornillar (Fig. 7 y 8).
IMPORTANTE: la parte delantera, donde está la marca Calesita, debe estar alineada con el encastre de la guía.




2.3 Encaixe a haste no carrinho, observando a posição correta (Fig. 9).

Coloque el caño observando la posición de las guías de encaje (Fig. 9).



2.4 Para a SEGURANÇA do seu pequeno, certifique-se que ficou bem encaixado.

Para su seguridad, asegúrese que quedó bien enganchado.



3 Transformação de Guia para Pedal


Transformación de carro de guía a pedales

Quando a criança conseguir usar o brinquedo sozinha poderá ser retirada a haste, o apoio de pés e o aro protetor.
Cuando el niño esté en condiciones de usar el juguete de modo independiente, podrá ser retirada el asta, el apoyapiés y el aro protector.

3.1 Retirar a haste

Retirar el caño

Para retirar a haste, pressione os dois engates laterais e puxe a haste (Fig.10).
Para retirar el caño, presione las dos trabas laterales y tire el caño (Fig.10).




3.2 Retirada do apoio de pés

Desmontado del apoya piés

Desencaixe os três engates do apoio de pé e retire (Fig.11). Repetir em ambos os lados.

Desbrabar los tres acoplamientos del apoya piés (Fig.11). Repetir en amobos lados.





3.3 Retirar o aro protetor

Retirar la protección

Para remover o aro de proteção, desencaixar os dois engates puxando a aba na parte de trás (Fig.12) e também desencaixando o aro na parte da frente (Fig.13).

Para retirar el aro protector, desenganche los dos ajustes tirando de la pestaña de la parte trasera (Fig.12) y separando también el aro de la parte delantera (Fig.13).



3.4 Acionar o pedal



Accionar el pedal

O câmbio está posicionado na posição 0 (zero) (Fig. 14).

Para acionar o modo pedal levante a trava e empurre o câmbio para o lado direito - posição pedal (Fig.15).

La palanca de cambios se sitúa en la posición 0 (zero) (Fig. 14).

Para activar el modo pedal, levante la traba y empuje la palanca de cambios hacia el lado derecho - posición del pedal (Fig.15).




4 Suporte para sombrinha

Soporte de sombrilla

4.1 Gire o manipulador no sentido anti-horário para abrir o suporte, encaixe na haste do empurrador na altura ideal para a sua sombrinha. Gire no sentido horário para fixar (Fig. 16)

Certifique-se que ficou bem encaixado.


Gire la manija en sentido antihorario para abrir el soporte, haga clic en la caña empujadora a la altura ideal para tu sombrilla. Girar hacia adentro en el sentido de las agujas del reloj para asegurar (Fig. 16)
Asegúrese de que encaje correctamente.



4.2 Para encaixar na haste da sombrinha, gire o manipulador no sentido anti-horário. Depois de encaixar, escolha a altura ideal e gire no sentido horário para fixar (Fig. 17)

Certifique-se que ficou bem encaixado.


Para encajar en el caño de la sombrilla, gire la manija en sentido antihorario. Después de encajar, elija la altura ideal y gírela en el sentido de las agujas del reloj para asegurar (Fig. 17).
Asegúrese de que encaje correctamente.



4.3 Para regular a inclinação, gire o manipulador do meio, no sentido anti-horário até que libere para o giro. Depois escolha a inclinação ideal de acordo com a sua sombrinha, e gire no sentido horário para fixar (Fig. 18). Certifique-se que ficou bem fixo.

Para ajustar la inclinación, gire la perilla central en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se suelte para girar. Luego elija la inclinación ideal según su sombrilla y gírela en el sentido de las agujas del reloj para fijarlo (Fig. 18). Asegúrese de que esté bien fijado.

Asegúrese de que esté bien fijado. agujas del reloj para asegurar (Fig. 2).
Asegúrese de que encaje correctamente.



GARANTIA

O CONSUMIDOR TERÁ O PRAZO DE ATÉ 90 DIAS A PARTIR DA DATA DE COMPRA, MEDIANTE NOTA/CUPOM FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR, PARA EFETUAR RECLAMAÇÃO DECORRENTE DE VÍCIO E/OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO.

NÃO ESTÁ INCLuíDO NA GARANTIA:

- DESGASTE NORMAL DAS PEÇAS, ALTERAÇÕES NA TONALIDADE DE PINTURA E ZINCAGEM.
- PEÇAS QUEBRADAS DEVIDO AO USO INCORRETO, ARMAZENAMENTO INADEQUADO OU SOBREPESO.

ESSE BRINQUEDO DEVE RESTRINGIR-SE A FAIXA ETÁRIA E/OU CARGA MÁXIMA INFORMADA.

GARANTÍA

EL CONSUMIDOR DISPONDRÁ DE UN PLAZO DE 90 DÍAS A PARTIR DE LA FACTURA DE COMPRA PARA REALIZAR RECLAMO POR DEFECTO DE FABRICACION DEL PRODUCTO.

NO SE INCLUYE EN LA GARANTÍA:

- DESGASTE NORMAL DE LAS PIEZAS, ALTERACIONES EN LA TONALIDAD DE LA PINTURA Y DEL ZINCADO.
- PIEZAS ROTAS POR ALMACENAMIENTO INADECUADO, MAL USO O CON SOBREPESO.

ESTE JUGUETE DEBE LIMITARSE A LA EDAD Y / O AL PESO MÁXIMO INFORMADO.

ATENÇÃO

NÃO UTILIZE ESSE BRINQUEDO EM LOCAIS ONDE POSSUI TRÁFEGO DE VEÍCULOS.

PARA A LIMPEZA DO BRINQUEDO:

- UTILIZE PANO ÚMIDO COM SABÃO NEUTRO.
- NÃO UTILIZE PRODUTOS QUÍMICOS, EX.: ÁLCOOL E SOLVENTE.
- É CONTRA INDICADO O USO DE JATO DE ÁGUA.

ESTE MANUAL É PARTE INTEGRANTE DO PRODUTO.

ATENCIÓN

NO UTILICE ESTE JUGUETE DONDE HAYA TRÁNSITO DE VEHÍCULOS.

PARA LIMPIAR EL JUGUETE:

- UTILICE UN TRAPO HÚMEDO CON JABÓN NEUTRO.
- NO UTILICE PRODUCTOS QUÍMICOS, POR EJEMPLO. SOLVENTE Y/ O ALCOHOL .
- ESTÁ CONTRAINDICADO EL USO DE CHORROS DE AGUA.

ESTE MANUAL ES PARTE INTEGRANTE DEL PRODUCTO.