

Quadrinet

Passear / Pasear

+24
meses

até
20kg

Obrigada pela confiança!

Este brinquedo foi desenvolvido com muito carinho e cuidado. Porque brincar com segurança é fundamental para o desenvolvimento dos pequeninos. Contagie o mundo com brinquedos e alegria marcando nosso instagram @calesitabr.

¡Gracias por la confianza!

Este juguete fue desarrollado con mucho cuidado y cuidado. Por que jugar de forma segura es fundamental para el desarrollo de los pequeños. Infectar al mundo con juguetes y alegría marcando nuestro instagram @calesitabr.

Informações Gerais

Informaciones Generales

- A** O brinquedo deve ser utilizado em superfícies planas e estáveis para assegurar a sua durabilidade e segurança.
El juguete debe ser utilizado en superficies planas y estables, para asegurar su duracion y seguridad.
- B** O brinquedo contém peças pequenas para sua montagem e deve ser montado exclusivamente por adultos. Não o utilize antes de terminar todas as operações de montagem e de confirmar se a mesma foi efetuada corretamente.
Este juguete contiene piezas pequeñas para su armado y debe ser efectuado exclusivamente por adultos. No utilizarlo antes de terminar todas las operaciones de armado y de confirmar si la misma fue efectuada correctamente.
- C** Não utilize o brinquedo se ele estiver montado de forma diferente das instruções recomendadas.
No utilizar el juguete si estuviese armado de forma diferente de las instrucciones recomendadas.

1 Montagem

Montaje


1.2 ENCAIXE DA HASTE

Encaje de la varilla

Encaixe a haste observando a posição do encaixe da guia (Fig. 1).

Certifique-se que ficou bem encaixada.

Coloque la varilla observando la posición de las guías de encaje (Fig. 1). Asegúrese que quedó bien enganchado.




1.3 ENCAIXE O GUIDÃO

Encaje el manubrio

Puxe a alavanca para soltar a trava, e encaixe o guidão na haste na altura desejada (Fig. 2).

Tire de la palanca para desbloquear la trava y coloque el manubrio a altura deseada (Fig. 2).




2 Ajuste de altura da haste Ajuste de altura de la varilla

Puxe a alavanca para soltar a trava, e puxe o guidão para cima ou empurre para baixo, para ficar na altura desejada (Fig. 3).

Tire de la palanca para liberar el traba y levante el manubrio o empújelo hacia abajo hasta la altura deseada (Fig. 3).

FIG. 3



Atenção! O brinquedo não pode ser utilizado sem a haste e guidão.

¡Atención! El juguete no se puede utilizar sin la potencia y el manillar.

ATENÇÃO! ESTE BRINQUEDO SÓ DEVE SER ENTREGUE À CRIANÇA APÓS SER MONTADO POR UM ADULTO. UTILIZAR SOB SUPERVISÃO DE UM ADULTO. **GUARDAR ESTE MANUAL POR CONTER INFORMAÇÕES IMPORTANTES.** AS CORES DOS BRINQUEDOS PODEM SER ALTERADAS SEM AVISO PRÉVIO. IMAGENS DE CARÁTER MERAMENTE ILUSTRATIVO.

ADVERTÊNCIA! UTILIZAR COM EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO: CAPACETE, LUVAS, JOELHEIRAS E COTOVELEIRAS. ESTE BRINQUEDO DEVE SER UTILIZADO COM PRUDÊNCIA, DADO QUE REQUER UMA HABILIDADE, A FIM DE EVITAR QUEDAS OU COLISÕES SUSCETÍVEIS DE CAUSAR LESÕES AO USUÁRIO OU A TERCEIROS. NÃO UTILIZAR EM VIAS PÚBLICAS.

ATENCIÓN! SÓLO PUEDE SER ENTREGADO A LOS NIÑOS DESPUÉS DE HABER ARMADO POR UNA PERSONA ADULTA. SE RECOMIENDA LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO DURANTE EL USO DEL JUGUETE. **GUARDAR ESTE MANUAL POR CONTENER INFORMACIONES IMPORTANTES.** LOS COLORES DE LOS JUGUETES PUEDEN TENER ALTERACIONES SIN PREVIO AVISO. IMÁGENES SOLAMENTE ILUSTRATIVAS.

ADVERTÊNCIA! UTILIZAR COM EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN COMO: CASCO, GUANTES, RODILLERAS Y CODERAS. ESTE JUGUETE DEBE SER USADO CON PRUDENCIA, POR REQUERIR DE UNA MAYOR HABILIDAD, PARA EVITAR CAIDAS O COLISIONES QUE PUEDEN CAUSAR LESIONES AL USUARIO O A TERCEROS. NO UTILIZAR EN LA VÍA PÚBLICA.

GARANTIA

O consumidor terá o prazo de até 90 dias a partir da data de compra, mediante Nota/Cupom Fiscal de venda ao consumidor, para efetuar reclamação decorrente de vício e/ou defeito de fabricação do produto.

Não está incluso na garantia:

- Desgaste normal das peças, alterações na tonalidade de pintura e zincagem.
 - Peças quebradas devido ao uso incorreto, armazenamento inadequado ou sobrepeso.
- Esse brinquedo deve restringir-se a faixa etária e/ou carga máxima informada.

ATENÇÃO ⚠

NÃO UTILIZE ESSE BRINQUEDO EM LOCAIS ONDE POSSUI TRÁFEGO DE VEÍCULOS.

PARA A LIMPEZA DO BRINQUEDO:

- UTILIZE PANO ÚMIDO COM SABÃO NEUTRO.
- NÃO UTILIZE PRODUTOS QUÍMICOS, EX.: ÁLCOOL E SOLVENTE.
- É CONTRA INDICADO O USO DE JATO DE ÁGUA.

GARANTÍA

El consumidor dispondrá de un plazo de 90 días a partir de la fecha de compra por Recibo de la nota / de impuestos de venta al consumidor, para hacer reclamo que surja adicción y / o defecto de fabricación del producto.

No se incluye en la garantía:

- El desgaste normal de las piezas, los cambios en la pintura de tono y galvanizado.
- Piezas rotas por almacenamiento inadecuado, mal uso o con sobrepeso.

Este juguete debe limitarse a la edad y / o la

ATENCIÓN ⚠

NO UTILICE ESTE JUGUETE DONDE HAYA TRÁFICO DE VEHÍCULOS.

PARA LIMPIAR EL JUGUETE:

- UTILICE UN PAÑO HÚMEDO CON JABÓN NEUTRO.
- NO UTILICE PRODUCTOS QUÍMICOS, POR EJEMPLO. SOLVENTE Y/O ALCOHOL DE ALCOHOL.
- ESTÁ CONTRAINDICADO EL USO DE CHORROS DE AGUA.