

Diipi

Indicado de
1-3
 anos

Guiar / Guia
+12
 meses

Pedalar / Pedal
+24
 meses

até
30kg

Obrigada pela confiança!

Este brinquedo foi desenvolvido com muito carinho e cuidado. Porque brincar com segurança é fundamental para o desenvolvimento dos pequeninos. Contagie o mundo com brinquedos e alegria marcando nosso instagram @calesitabr.

¡Gracias por la confianza!

Este juguete fue desarrollado con mucho cariño y cuidado. Por que jugar de forma segura es fundamental para el desarrollo de los pequeños. Contagie al mundo con juguetes y alegría marcando nuestro instagram @calesitabr.

Informações Gerais

Informaciones Generales

- A** O brinquedo deve ser utilizado em superfícies planas e estáveis para assegurar a sua durabilidade e segurança.
El juguete debe ser utilizado en superficies planas y estables, para asegurar su duracion y seguridad.
- B** O brinquedo contém peças pequenas para sua montagem e deve ser montado exclusivamente por adultos. Não o utilize antes de terminar todas as operações de montagem e de confirmar se a mesma foi efetuada corretamente.
Este juguete contiene piezas pequeñas para su armado y debe ser efectuado exclusivamente por adulto. No utilizarlo antes de terminar todas las operaciones de armado y de confirmar si la misma fue efectuada correctamente.
- C** Não utilize o brinquedo se ele estiver montado de forma diferente das instruções recomendadas.
No utilizar el juguete si estuviese armado de forma diferente a las de las instrucciones recomendadas.
- D** Necessário a supervisão de um adulto durante o uso.
Es necesaria la supervisión de un adulto durante el uso.
- E** Não utilizar em via pública sem a supervisão de um adulto.
No utilizar en la vía pública sin la supervisión de un adulto.
- F** As 3 baterias LR44 incluídas no dispositivo de som são destinadas apenas a demonstração do funcionamento do brinquedo no ponto de venda e devem ser trocadas quando estiverem fracas.
Las tres baterías LR44 incluidas en el dispositivo de sonido son destinadas solamente a la demostración del funcionamiento del juguete en el punto de venta y deben ser colocadas y cambiadas cuando estuvieran descargadas.
- G** Este produto não deve ser guardado sob chuva ou sol, pois os materiais podem desbotar ou ressecar.
Este producto no debe ser guardado bajo lluvia o sol ya que los materiales pueden desteñirse o researse.
- H** Siga corretamente as instruções de montagem enumeradas a seguir:
Siga correctamente las instrucciones de armado enumeradas a seguir:

1 Montagem do para-brisa e volante



Armado del parabrisas y manubrio

1.1 Posicione o para-brisa na parte dianteira do corpo e pressione todas as travas para fixar (Fig. 1).

Coloque el parabrisas en la parte delantera de la carrocería y presione todos los pestillos para asegurarlo (Fig. 1).

1.2 Encaixe o volante no suporte e pressione até travar, se atentando para a posição correta da logo Calesita (Fig. 2).

Coloque el manubrio en el soporte y presione hasta que encaje, prestando atención a la posición correcta del logotipo de Calesita (Fig. 2).



2 Montagem do santo antônio, apoio de pés e banco

Armado de la barra antivuelco, el reposapiés y el asiento

2.1 Encaixe o Santo Antônio na parte traseira do corpo e pressione todas as travas para fixar (Fig. 3).

Coloque la barra antivuelco en la parte posterior de la carrocería y presione todos los pestillos para asegurarla (Fig. 3).

2.2 Encaixe o par de apoio de pés, se atendando para o lado correto, 1-lado esquerdo e 2-lado direito, a marcação dos números deve ficar voltada para o lado externo do corpo (Fig. 4).

Coloque el par de reposapiés, prestando atención al lado correcto, 1-lado izquierdo y 2-lado derecho, las marcas numéricas deben mirar hacia el exterior del cuerpo (Fig. 4).

2.3 Passe a ponta solta do cinto pela abertura no banco, depois encaixe o banco no corpo e pressione todas as travas para fixar (Fig. 5).

Pase el extremo suelto del cinturón de seguridad a través de la abertura del asiento. Coloque el asiento sobre la carrocería y presione todos los pestillos para asegurarlo (Fig. 5).

3 Montagem do aro protetor e mesa didática

Armado del anillo protector y la mesa didáctica.

3.1 Encaixe o par de aros protetores travando primeiro no para-brisa e depois no Santo Antônio, em ambos os lados, na sequência encaixe a mesa didática travando no aro protetor, se atentando que o rolinho da mesa deve ficar no lado direito (Fig. 6).

Coloque los anillos protectores, primero fijándolos al parabrisas y luego a la barra antivuelco, en ambos lados. A continuación, coloque la mesa de entrenamiento, fijándola al anillo protector, asegurándose de que el rodillo de la mesa quede en el lado correcto (Fig. 6).

4 Bandeira

Bandera

4.1 Encaixe a bandeira no alojamento do capô e pressione para travar (Fig. 7).

Coloque la bandera en la carcasa del capó y presione para trabar (Fig. 7).

5 Cinto de 3 pontas

Cinturón de 3 puntos

O carrinho possui cinto de três pontas. Para usá-lo, abra as 2 pontas, ajuste no corpo da criança, e prenda-o no centro (Fig.8). Ajuste a regulagem do cinto (Fig.9).

El carrito posee un cinturón de tres puntos. Para usarlo, abra los 2 extremos, ajústelo al cuerpo del niño y asegúrelo en el centro (Fig. 8). Regular el ajuste del cinturón (Fig.9).

6 Troca de pilhas

Cambio de pilas

6.1 Com ajuda de uma ferramenta retire a tampa do dispositivo de som (Fig. 10).










Con ayuda de una herramienta retire la tapa de protección del dispositivo de sonido (Fig. 10).

6.2 Retire o parafuso da tampa do módulo de som e troque as pilhas (Fig.11).

Retire el tornillo de la tapa del módulo de sonido y cambie las pilas (Fig.11).

6.3 Feche a tampa do módulo de som e coloque a tampa do dispositivo de som, encaixando-o no volante.

Cierre la tapa del módulo de sonido y coloque la tapa del dispositivo de sonido, colocándolo en el manubrio.



7 Montagem da haste

Armado del caño


7.1 Retire o parafuso central (fixo no puxador) (Fig. 12).

Retire el tornillo central fijado en la empuñadura (Fig. 12).

7.2 Encaixe a haste metálica dentro do puxador até o limite do furo, e parafuse novamente (Fig. 13 e 14).

IMPORTANTE: a parte da frente, onde está a Marca Calesita, deve estar alinhada com o encaixe da guia.

Coloque el caño dentro de la empuñadura hasta el límite del orificio, y vuelve a atornillar (Fig. 13 y 14). **IMPORTANTE:** la parte delantera, donde está la marca Calesita, debe estar alineada con el encastre de la guía.



7.3 ENCAIXE A HASTE no carrinho, observando a posição correta (Fig. 15).

Coloque el caño observando la posición de las guías de encaje (Fig. 15).

7.4 Para a SEGURANÇA do seu pequeno, certifique-se que ficou bem encaixado.

Para la seguridad, asegúrese que quedó bien enganchado.

8 Transformação de Guia para Pedal

Transformación de guía a pedales

Quando a criança conseguir usar o brinquedo sozinha poderá ser retirada a haste, o apoio de pés, o aro protetor e acionar o pedal.

Quando el niño esté en condiciones de usar el juguete de modo independiente podrá ser retirada el caño, el apoyapiés, el aro protector, y accionar el pedal.

8.1 Retirar a haste

Retirar el caño

Para retirar a haste, pressione os dois engates laterais e puxe a haste (Fig. 16).







Para retirar el caño, presione las dos trabas laterales y tire el caño (Fig. 16).

8.2 Retirar o apoio de pés

Desmontado del apoyapiés

Desencaixar a parte da frente do apoio de pés e retirar (Fig. 17). Repetir em ambos os lados.

Destabar la parte frontal del apoyapiés y retirar (Fig. 17). Repetir en ambos lados.



8.3 Retirar o aro protetor

Retirar la protección

O aro de proteção possui uma mesa didática, para retirar, solte os dois engates laterais (Fig. 18). Para retirar o aro de proteção, pressione o engate da trava e puxe o aro (ambos os lados) (Fig. 19).





El aro protector posee una mesa didáctica, para quitar, soltar los enganches laterales (Fig. 18). Para retirar el aro protector, presione el enganche de las trabas y tire el aro (ambos lados) (Fig. 19).

8.4 Acionar o pedal

Accionar el pedal

Virar o carrinho com as rodas para cima, posicione os pedais de forma que o pino fique visível (Fig. 20). Pressionar o botão e empurrar para o lado interno, girando as rodas traseiras (Fig. 21).

Girar el carrito con las ruedas para arriba, posición los pedales de forma que la traba quede visible (Fig. 20). Presionar el botón y empujar para el lado interno, girando las ruedas traseras (Fig. 21).



BATERIAS NÃO RECARREGÁVEIS

ADVERTÊNCIA!

- AS PILHAS NÃO PODEM SER RECARREGADAS (3 PILHAS LR44).
- A TROCA DE PILHAS DEVE SER REALIZADA POR UM ADULTO.
- OS DIFERENTES TIPOS DE PILHAS E BATERIAS NOVAS E USADAS NÃO PODEM SER MISTURADOS.
- SÓ DEVEM SER USADAS PILHAS E BATERIAS DO TIPO RECOMENDADO OU UM SIMILAR.
- AS PILHAS E BATERIAS DEVEM SER COLOCADAS RESPEITANDO A POLARIDADE.
- AS PILHAS E BATERIAS DESCARREGADAS DEVEM SER RETIRADAS DO BRINQUEDO.
- OS TERMINAIS DE UMA PILHA OU BATERIA NÃO PODEM SER COLOCADOS EM CURTO-CIRCUITO.

PILA NO RECARGABLE
ADVERTENCIA!

- LAS PILAS NO DEBEN RECARGARSE (3 PILAS LR44);
- EL CAMBIO DE LAS PILAS/BATERÍAS DEBE SER REALIZADO POR UN ADULTO.
- DIFERENTES TIPOS DE BATERÍAS NUEVAS Y UTILIZADOS NO DEBEN MEZCLARSE;
- ÚNICAMENTE PILAS DEL TIPO DEBEN UTILIZARSE RECOMENDADO O SIMILAR;
- LAS PILAS SE DEBEN COLOCAR RESPETANDO LA POLARIDAD;
- LAS PILAS Y BATERÍAS DEBEN ESTAR DADOS DE ALTA RETIRARSE DEL JUGUETE;
- LOS TERMINALES DE UNA BATERÍA O LA BATERÍA NO DEBEN SER CORTOCIRCUITADOS.

• ATENCIÓN!
PRECAUCIÓN CON EL RIESGO DE INGESTIÓN DE LA PILA/BATERÍA.

•ATENÇÃO!

CUIDADO COM O RISCO DE INGESTÃO DA PILHA/BATERIA.

GARANTIA

O CONSUMIDOR TERÁ O PRAZO DE ATÉ 90 DIAS A PARTIR DA DATA DE COMPRA, MEDIANTE NOTA/CUPOM FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR, PARA EFETUAR RECLAMAÇÃO DECORRENTE DE VÍCIO E/OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO. NÃO ESTÁ INCLUSO NA GARANTIA:

- DESGASTE NORMAL DAS PEÇAS, ALTERAÇÕES NA TONALIDADE DE PINTURA E ZINCAGEM.
- PEÇAS QUEBRADAS DEVIDO AO USO INCORRETO, ARMAZENAMENTO INADEQUADO OU SOBREPESO. ESSE BRINQUEDO DEVE RESTRINGIR-SE A FAIXA ETÁRIA E/OU CARGA MÁXIMA INFORMADA.

ATENÇÃO

NÃO UTILIZE ESSE BRINQUEDO EM LOCAIS ONDE POSSUI TRÁFEGO DE VEÍCULOS.

PARA A LIMPEZA DO BRINQUEDO:

- UTILIZE PANO ÚMIDO COM SABÃO NEUTRO.
- NÃO UTILIZE PRODUTOS QUÍMICOS, EX.: ÁLCOOL E SOLVENTE.
- É CONTRA INDICADO O USO DE JATO DE ÁGUA.

ESTE MANUAL É PARTE INTEGRANTE DO PRODUTO.

GARANTÍA

EL CONSUMIDOR DISPONDRÁ DE UN PLAZO DE 90 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA POR RECIBO DE LA NOTA / DE IMPUESTOS DE VENTA AL CONSUMIDOR, PARA HACER RECLAMO QUE SURJA ADICCIÓN Y / O DEFECTO DE FABRICACIÓN DEL PRODUCTO.

NO SE INCLUYE EN LA GARANTÍA:

- EL DESGASTE NORMAL DE LAS PIEZAS, LOS CAMBIOS EN LA PINTURA DE TONO Y GALVANIZADO.
- PIEZAS ROTAS POR ALMACENAMIENTO INADECUADO, MAL USO O CON SOBREPESO. ESTE JUGUETE DEBE LIMITARSE A LA EDAD Y / O LA CARGA MÁXIMA INFORMADO.

ATENCIÓN

NO UTILICE ESTE JUGUETE DONDE HAYA TRÁFICO DE VEHÍCULOS.

PARA LIMPIAR EL JUGUETE:

- UTILICE UN PAÑO HÚMIDO CON JABÓN NEUTRO.
- NO UTILICE PRODUCTOS QUÍMICOS, POR EJEMPLO. SOLVENTE Y / O ALCOHOL DE ALCOHOL.
- ESTÁ CONTRAINDICADO EL USO DE CHORROS DE AGUA. ESTE MANUAL ES PARTE INTEGRANTE DEL PRODUCTO.