

Balanza Bike

Indicado
+24
 meses | até
30 kg

Obrigada pela confiança!

Este brinquedo foi desenvolvido com muito carinho e cuidado. Porque brincar com segurança é fundamental para o desenvolvimento dos pequeninos. Contagie o mundo com brinquedos e alegria marcando nosso instagram @calesitabr.

¡Gracias por la confianza!

Este juguete fue desarrollado con mucho cariño y cuidado. Por que jugar de forma segura es fundamental para el desarrollo de los pequeños. Contagie al mundo con juguetes y alegría marcando nuestro instagram @calesitabr.

Informações Gerais

Informaciones Generales

- A** O brinquedo deve ser utilizado em superfícies planas e estáveis para assegurar a sua durabilidade e segurança.
 El juguete debe ser utilizado en superficies planas y estables, para asegurar su duracion y seguridad.
- B** O brinquedo contém peças pequenas para sua montagem e deve ser montado exclusivamente por adultos. Não o utilize antes de terminar todas as operações de montagem e de confirmar se a mesma foi efetuada corretamente.
 Este juguete contiene piezas pequeñas para su armado y debe ser efectuado exclusivamente por adulto. No utilizarlo antes de terminar todas las operaciones de armado y de confirmar si la misma fue efectuada correctamente.
- C** Não utilize o brinquedo se ele estiver montado de forma diferente das instruções recomendadas.
 No utilizar el juguete si estuviere armado de forma diferente a las de las instrucciones recomendadas.
- D** Necessário a supervisão de um adulto durante o uso.
 Es necesaria la supervisión de un adulto durante el uso.
- E** Este produto não deve ser guardado sob chuva ou sol, pois os materiais podem desbotar ou ressecar.
 Este producto no debe ser guardado bajo lluvia o sol ya que los materiales pueden desteñirse o researse.
- F** Siga corretamente as instruções de montagem enumeradas a seguir:
 Siga correctamente las instrucciones de armado enumeradas a seguir:

1 Montagem do conjunto frontal no corpo Armado del conjunto frontal en la carrocería

1.1 Retire a tampa que fecha a abertura superior no conjunto frontal (Fig. 1).

Retire la tapa que cierra la apertura supeior del conjunto frontal (Fig. 1).

1.2 Encaixe o corpo no conjunto frontal e passe o eixo frontal tubular pela abertura, para unir as duas partes (Fig. 2).

Verifique se o eixo passou até o final corretamente (Fig. 3).

Coloque la carrocería en el conjunto delantero y pase el eje delantero tubular por la abertura para unir las dos piezas (Fig. 2). Compruebe que el eje haya pasado correctamente por completo (Fig. 3).

FIG. 1





FIG. 2



1.3 Coloque novamente a Tampa retirada no passo 1.1. Vuelva a colocar la tapa que quitó en el paso 1.1.

FIG. 3



2 Montagem do modo bicicleta de equilíbrio Armado del modo bicicleta de equilibrio

2.1 Vire o brinquedo e encaixe a roda na abertura do corpo (Fig. 4).

Dale la vuelta al juguete y fija la rueda a la abertura del cuerpo (Fig. 4).

2.2 Passe o eixo traseiro menor com rosca pelo corpo e roda (Fig. 5).

Pase el eje trasero más pequeña a través de la carrocería y la rueda. (Fig. 5).

2.3 Coloque uma porca M8 em cada ponta do eixo e use as chaves, que acompanham o kit, para fazer o aperto (Fig. 6).

Coloque una tuerca M8 en cada extremo del eje y utilice las llaves incluidas en el kit para apretarlas (Fig. 6).

ATENÇÃO! A ponta do eixo deve chegar até a trava de borracha da porca, isso garantirá que não solte durante o uso (Fig. 7).

¡ATENCIÓN! El extremo del eje debe llegar a la tuerca de bloqueo de goma; esto garantizará que no se afloje durante el uso (Fig. 7).

FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6





FIG. 7



3 Montagem do modo triciclo Armado del modo triciclo

3.1 Vire o brinquedo e encaixe um dos tubos no centro, passe o eixo traseiro maior com rosca e em seguida encaixe os outros dois tubos, um em cada lateral (Fig.8).

Gire al juguete y encaje uno de los tubos en el centro; pase el eje trasero más largo con rosca y, a continuación, encaje los otros dos tubos, uno en cada lateral (Fig. 8).

3.2 Encaixe as rodas nos eixos com o lado da bucha voltado para o lado interno (Fig.9).

Encaje las ruedas en los ejes con el lado del buje orientado hacia el lado interno (Fig. 9).

3.3 Coloque as porcas M8, uma em cada ponta do eixo, e use as duas chaves, que acompanham o kit, para fazer o aperto (Fig.10).

Coloque las tuercas M8, una en cada extremo del eje, y utilice las dos llaves incluidas en el kit para apretarlas (Fig. 10).

ATENÇÃO! A ponta do eixo deve chegar até a trava de borracha da porca, isso garantirá que não solte durante o uso (Fig.7).

¡ATENCIÓN! El extremo del eje debe llegar al mecanismo de bloqueo de goma de la tuerca; esto garantizará que no se afloje durante el uso (Fig. 7).






4 Montagem do banco Armado del asiento

4.1 O banco possui diferentes níveis, encaixe e escolha a altura desejada (Fig. 11).

El asiento tiene diferentes niveles, herrajes y puedes elegir la altura deseada (Fig. 11).

4.2 Trave o banco na altura escolhida usando o parafuso e porca M5, que acompanham o kit, fazendo o aperto com o auxílio de uma chave Philips (Fig. 12).

Fije el asiento en la altura elegida utilizando el tornillo y la tuerca M5 que acompañan el kit, realizando el ajuste con la ayuda de un destornillador Phillips (Fig. 12).



ATENÇÃO NÃO PODE SER UTILIZADO POR CRIANÇAS MAIORES DE 36 MESES DEVIDO ÀS DIMENSÕES DO BRINQUEDO. É NECESSÁRIO A SUPERVISÃO DE UM ADULTO DURANTE O USO. NÃO UTILIZAR EM VIA PÚBLICA. UTILIZAR SOMENTE EM SUPERFÍCIES PLANAS, LONGE DE RAMPAS, DEGRAUS, BURACOS OU QUALQUER OUTRO TIPO DE OBSTÁCULO.

ADVERTÊNCIA! É RECOMENDADO O USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO. A CRIANÇA DEVERÁ USAR EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA COMO CAPACETE E JOELHEIRAS.

RECOMENDAÇÕES MANTER EM LOCAL SECO, LONGE DO SOL. EXAMINAR REGULARMENTE O ESTADO DE TODAS AS PEÇAS DO BRINQUEDO. NÃO UTILIZAR CASO NÃO ESTEJA DE ACORDO COM A MONTAGEM ORIGINAL.

¡ATENCIÓN! NO PUEDE SER UTILIZADO POR NIÑOS MAYORES DE 36 MESES DEBIDO A LAS DIMENSIONES DEL JUGUETE. SE REQUIERE LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO DURANTE EL USO, NO UTILIZAR EN UNA VÍA PÚBLICA. UTILÍCELO ÚNICAMENTE EN SUPERFICIES PLANAS, LEJOS DE RAMPAS, ESCALONES, AGUJEROS O CUALQUIER OTRO TIPO DE OBSTÁCULO.

¡ADVERTENCIA! SE RECOMIENDA EL USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN. EL NIÑO DEBE UTILIZAR EQUIPO DE SEGURIDAD COMO CASCO Y RODILLERAS.

¡RECOMENDACIONES! MANTENER EN LUGAR SECO, FUERA DEL SOL. EXAMINE REGULARMENTE EL ESTADO DE TODAS LAS PIEZAS DEL JUGUETE.

GARANTIA

O CONSUMIDOR TERÁ O PRAZO DE ATÉ 90 DIAS A PARTIR DA DATA DE COMPRA, MEDIANTE NOTA/CUPOM FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR, PARA EFETUAR RECLAMAÇÃO DECORRENTE DE VÍCIO E/OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO.

NÃO ESTÁ INCLUSO NA GARANTIA:

- DESGASTE NORMAL DAS PEÇAS, ALTERAÇÕES NA TONALIDADE DE PINTURA E ZINCAGEM.
- PEÇAS QUEBRADAS DEVIDO AO USO INCORRETO, ARMAZENAMENTO INADEQUADO OU SOBREPESO.

ESSE BRINQUEDO DEVE RESTRINGIR-SE A FAIXA ETÁRIA E/OU CARGA MÁXIMA INFORMADA.

GARANTÍA

EL CONSUMIDOR DISPONDRÁ DE UN PLAZO DE 90 DÍAS A PARTIR DE LA FACTURA DE COMPRA PARA REALIZAR RECLAMO POR DEFECTO DE FABRICACION DEL PRODUCTO.

NO SE INCLUYE EN LA GARANTÍA:

- DESGASTE NORMAL DE LAS PIEZAS, ALTERACIONES EN LA TONALIDAD DE LA PINTURA Y DEL ZINCADO.
 - PIEZAS ROTAS POR ALMACENAMIENTO INADECUADO, MAL USO O CON SOBREPESO.
- ESTE JUGUETE DEBE LIMITARSE A LA EDAD Y / O AL PESO MÁXIMO INFORMADO.

ATENÇÃO ⚠

NÃO UTILIZE ESSE BRINQUEDO EM LOCAIS ONDE POSSUI TRÁFEGO DE VEÍCULOS.

PARA A LIMPEZA DO BRINQUEDO:

- UTILIZE PANO ÚMIDO COM SABÃO NEUTRO.
- NÃO UTILIZE PRODUTOS QUÍMICOS, EX.: ÁLCOOL E SOLVENTE.
- É CONTRA INDICADO O USO DE JATO DE ÁGUA.

ESTE MANUAL É PARTE INTEGRANTE DO PRODUTO.

ATENCIÓN ⚠

NO UTILICE ESTE JUGUETE DONDE HAYA TRÁNSITO DE VEHÍCULOS.

PARA LIMPIAR EL JUGUETE:

- UTILICE UN TRAPO HÚMEDO CON JABÓN NEUTRO.
- NO UTILICE PRODUCTOS QUÍMICOS, POR EJEMPLO, SOLVENTE Y / O ALCOHOL.

- ESTÁ CONTRAINDICADO EL USO DE CHORROS DE AGUA. ESTE MANUAL ES PARTE INTEGRANTE DEL PRODUCTO.