

Ciclito

Indicado de
1-3
anos | até
30
kg

Obrigada pela confiança!

Este brinquedo foi desenvolvido com muito carinho e cuidado. Porque brincar com segurança é fundamental para o desenvolvimento dos pequeninos. Contagie o mundo com brinquedos e alegria marcando nosso instagram @calesitabr.

¡Gracias por la confianza!

Este juguete fue desarrollado con mucho cariño y cuidado. Por que jugar de forma segura es fundamental para el desarrollo de los pequeños. Contagie al mundo con juguetes y alegría marcando nuestro instagram @calesitabr.

Informações Gerais

Informaciones Generales

A O brinquedo deve ser utilizado em superfícies planas e estáveis para assegurar a sua durabilidade e segurança.

El juguete debe ser utilizado en superficies planas y estables, para asegurar su duracion y seguridad.

B O brinquedo contém peças pequenas para sua montagem e deve ser montado exclusivamente por adultos. Não o utilize antes de terminar todas as operações de montagem e de confirmar se a mesma foi efetuada corretamente.

Este juguete contiene piezas pequeñas para su armado y debe ser efectuado exclusivamente por adulto. No utilizarlo antes de terminar todas las operaciones de armado y de confirmar si la misma fue efectuada correctamente.

C Não utilize o brinquedo se ele estiver montado de forma diferente das instruções recomendadas.

No utilizar el juguete si estuviese armado de forma diferente a las de las instrucciones recomendadas.

D Necessário a supervisão de um adulto durante o uso.

Es necesaria la supervisión de un adulto durante el uso.

E Este produto não deve ser guardado sob chuva ou sol, pois os materiais podem desbotar ou ressecar.

Este producto no debe ser guardado bajo lluvia o sol ya que los materiales pueden desteñirse o researse.

F Siga corretamente as instruções de montagem enumeradas a seguir:

Siga correctamente las instrucciones de armado enumeradas a seguir:

1 Montagem do conjunto frontal do quadro



Armado del conjunto frontal del cuadro

1.1 Retire os dois parafusos fixos no alojamento do guidão (Fig. 1).

Retire los dos tornillos fijados en el alojamiento del manubrio (Fig. 1).

1.2 Encaixe as barras do quadro no alojamento do guidão até o final (Fig. 2).

Encaje las barras del cuadro en el alojamiento del manubrio hasta el final (Fig. 2).



1.3 Vire o brinquedo, certifique-se que os furos do alojamento do guidão estão alinhados com os furos das barras e fixe novamente os dois parafusos retirados no passo 1.1 (Fig. 3).

Gire el juguete, asegúrese de que los orificios del alojamiento del manubrio estén alineados con los orificios de las barras y vuelva a fijar los dos tornillos retirados en el paso 1.1 (Fig. 3).

2 Montagem e ajuste da posição do banco e barra de direção

Armado y ajuste de la posición del asiento y la barra de dirección

2.1 Encaixe a mola na abertura no centro do suporte do banco (Fig. 4).

Coloque el resorte en la abertura del centro del soporte del asiento (Fig. 4).

2.2 O Ciclito possui duas opções para o banco, virado para frente ou para trás, escolha a posição desejada e encaixe o banco no suporte, você também poderá deslizar o suporte do banco pelas barras, para escolher a distância mais adequada para a criança (Fig. 5).

El Ciclito tiene dos opciones para el asiento, orientado hacia adelante o hacia atrás. Elija la posición deseada y encaje el asiento en el soporte. También puede deslizar el soporte de asiento a lo largo de las barras para elegir la distancia más adecuada para el niño (Fig. 5).

2.3 Encaixe o manípulo na parte inferior do suporte do banco e gire no sentido horário até o final, para fixar o banco (Fig. 6).

Encaje la manija en la parte inferior del soporte del asiento y gírela en sentido horario hasta el final, para fijar el asiento (Fig. 6).

2.4 Para inverter a posição do banco basta soltar o manípulo, mudar a posição do banco e fixar o manípulo novamente.

Para invertir la posición del asiento, basta aflojar la manija, cambiar la posición del asiento y volver a fijar la manija.

2.5 Encaixe a barra de direção na abertura do suporte da haste e na abertura do garfo, coloque as proteções nas pontas (Fig. 7), elas impedirão que a barra se solte durante o uso.

Encaje la barra de dirección en la abertura del soporte del caño y en la abertura de la horquilla; coloque las protecciones en las puntas (Fig. 7). Estas impedirán que la barra se suelte durante el uso.

3 Montagem do aro de proteção, apoio de pés e capota






Armado del aro de protección, apoyo para los pies y capota

3.1 Encaixe a coluna do aro de proteção, com o lado aberto voltado para o guidão, na abertura do banco (Fig. 8).

Encaje la columna del aro de protección, con el lado abierto orientado hacia el manubrio, en la abertura del asiento (Fig. 8).





3.2 Encaixe o aro de proteção no banco e coluna, travando primeiro a parte traseira no banco (Fig. 9) e depois a parte dianteira na coluna (Fig. 10).

Encaje el aro de protección en el asiento y en la columna, asegurando primero la parte trasera en el asiento (Fig. 9) y luego la parte delantera en la columna (Fig. 10).




3.3 A montagem do apoio de pés é feita de acordo com a posição escolhida para o banco: virado para frente, os apoios vão encaixados na abertura 01, se o banco for montado virado para trás, os apoios vão encaixados na abertura 02 (Fig.11).

El armado del apoyo para los pies se realiza según la posición elegida para el asiento: orientado hacia adelante, los apoyos se encajan en la abertura 01; si el asiento se monta orientado hacia atrás, los apoyos se encajan en la abertura 02 (Fig. 11).




3.4 Encaixe o apoio de pés levemente virado para fora (Fig.12), encaixe até o final e vire para o lado interno, para travar na posição (Fig.13).

Encaje el apoyo para los pies ligeramente orientado hacia afuera (Fig. 12), encájelo hasta el final y gírelo hacia el lado interno para bloquearlo en su posición (Fig. 13).



3.5 Encaixe a capota nas aberturas do aro de proteção (Fig.14).

Encaje la capota en las aberturas del aro de protección (Fig. 14).



4 Montagem da haste

Armado del caño

4.1 Retire o parafuso central (fixo no puxador). (Fig. 15)





Retire el tornillo central fijado en la empuñadura. (Fig. 15)

4.2 Encaixe a haste metálica dentro do puxador até o limite do furo, e parafuse novamente. (Fig. 16 e 17)

IMPORTANTE: a parte da frente, onde está a Marca Calesita, deve estar alinhada com o encaixe da guia.

Coloque el caño dentro de la empuñadura hasta el límite del orificio, y vuelva a atornillar. (Fig. 16 y 17)

IMPORTANTE: la parte delantera, donde está la marca Calesita, debe estar alineada con el encaje de la guía.




4.3 Encaixe a haste no carrinho, observando a posição correta (Fig. 18).

Coloque el caño observando la posición de las guías de encaje (Fig. 18).

Para a **SEGURANÇA** do seu pequeno, certifique-se que ficou bem encaixado.

Para su seguridad, asegúrese que quedó bien enganchado.



5 Transformação de guia para pedal

Transformación de guía a pedal


5.1 Retire a haste apertando os dois engates laterais e puxando (Fig. 19).

Retire la caño presionando los dos enganches laterales y tirando de ella (Fig. 19).

5.2 Retire os acessórios: apoio de pés, capota, aro de proteção e coluna do aro, fazendo o processo inverso ao de montagem, orientado nos passos anteriores (passo 3.1 até 3.5). Se achar necessário ajustar a distância do banco, basta soltar o manípulo e deslizar o suporte do banco pelas barras (passo 2.2 Fig.05) e apertar novamente para travar na posição desejada.

Retire los accesorios: apoyo para los pies, capota, aro de protección y columna del aro, realizando el proceso inverso al de montaje, siguiendo los pasos anteriores (pasos 3.1 a 3.5).

Si considera necesario ajustar la distancia del asiento, basta con aflojar la manija y deslizar el soporte del asiento a lo largo de las barras (paso 2.2, Fig. 05), y volver a apretarla para fijarla en la posición deseada.



GARANTIA

O CONSUMIDOR TERÁ O PRAZO DE ATÉ 90 DIAS A PARTIR DA DATA DE COMPRA, MEDIANTE NOTA/CUPOM FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR, PARA EFETUAR RECLAMAÇÃO DECORRENTE DE VÍCIO E/OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO.

NÃO ESTÁ INCLUSO NA GARANTIA:

- DESGASTE NORMAL DAS PEÇAS, ALTERAÇÕES NA TONALIDADE DE PINTURA E ZINCAGEM.
- PEÇAS QUEBRADAS DEVIDO AO USO INCORRETO, ARMAZENAMENTO INADEQUADO OU SOBREPESO.

ESSE BRINQUEDO DEVE RESTRINGIR-SE A FAIXA ETÁRIA E/OU CARGA MÁXIMA INFORMADA.

ATENÇÃO ⚠

NÃO UTILIZE ESSE BRINQUEDO EM LOCAIS ONDE POSSUI TRÁFEGO DE VEÍCULOS.

PARA A LIMPEZA DO BRINQUEDO:

- UTILIZE PANO ÚMIDO COM SABÃO NEUTRO.
- NÃO UTILIZE PRODUTOS QUÍMICOS, EX.: ÁLCOOL E SOLVENTE.
- É CONTRA INDICADO O USO DE JATO DE ÁGUA.

ESTE MANUAL É PARTE INTEGRANTE DO PRODUTO.

GARANTÍA

EL CONSUMIDOR DISPONDRÁ DE UN PLAZO DE 90 DÍAS A PARTIR DE LA FACTURA DE COMPRA PARA REALIZAR RECLAMO POR DEFECTO DE FABRICACION DEL PRODUCTO.

NO SE INCLUYE EN LA GARANTÍA:

- DESGASTE NORMAL DE LAS PIEZAS, ALTERACIONES EN LA TONALIDAD DE LA PINTURA Y DEL ZINCADO.
- PIEZAS ROTAS POR ALMACENAMIENTO INADECUADO, MAL USO O CON SOBREPESO.

ESTE JUGUETE DEBE LIMITARSE A LA EDAD Y / O AL PESO MÁXIMO INFORMADO.

ATENCIÓN ⚠

NO UTILICE ESTE JUGUETE DONDE HAYA TRÁNSITO DE VEHÍCULOS.

PARA LIMPIAR EL JUGUETE:

- UTILICE UN TRAPO HÚMEDO CON JABÓN NEUTRO.
- NO UTILICE PRODUCTOS QUÍMICOS, POR EJEMPLO, SOLVENTE Y/ O ALCOHOL .
- ESTÁ CONTRAINDICADO EL USO DE CHORROS DE AGUA.

ESTE MANUAL ES PARTE INTEGRANTE DEL PRODUCTO.